THANK YOU FOR CHOOSING OUR MOBILE PHONE! PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE USE.

Check out our website for video guides of how to use your phone

www.ttfone.com

We reserve the right to upgrade the software and product and/or to make changes to this user manual without prior notice.
The icons in this user manual may slightly differ from your phone, depending on the phone you purchased. All rights reserved.

CONTENTS

Safety Instructions **6**
Getting Started **9**
Remove the Back Cover 9
Install the SIM card and battery 9
Turning the Phone On 12
Turning the Phone Off 12
Charging the Battery 12
Charging Using the Docking Charger 13
Battery Level Indication 13
Low Battery Alert 13
Low Battery Notification 13
Your phone **14**
Using the Phone **18**
Navigating the menu 18
Making Calls 18
Receiving Calls 18
Changing the Volume during a call 18
HAC (Hearing Aid Compatibility) 19
Amplify receiver volume 19
Mobile Internet and WiFi 19
Torch 20
Menu Visibility 20
WhatsApp 20
Messages 21
Letters and Numbers Input 21
Call logs 21

Photo Contacts 21
Phonebook 22
Phonebook/Options Menu 23
Camera 24
Gallery 24
Alarm 25
Voice memos 25
Magnifier 25
Social media 25
Email App 25
Multimedia 26
SOS 26
SOS Location Finder 28
Tools 28
Settings 28
APP 29
Aptoide 29
Wireless Update 29
Voicemail 30
Bluetooth 30
Troubleshooting 32
Declaration of Conformity 34
Radio Frequency (RF) Exposure and SAR 35
Deutsh 36
Français 45
Italiano 54
Español 63
Polski 72

SAFETY INSTRUCTIONS

This user manual includes important safety information. Please read below instructions carefully. It may be dangerous or illegal if you do not follow these instructions.

Pay attention to Traffic Safety

Obey local traffic laws and do not use the phone while driving. Using a cell phone while driving is dangerous and it is illegal in some areas. Radio frequency (RF) signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, and air bag systems. For more information, check with the manufacturer of your vehicle for any equipment that has been added. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area.

Pacemaker Interference

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) be maintained between a wireless phone and a pacemaker in order to avoid potential interference with the pacemaker.

Turn Off Your Cell Phone in Medical and Health Care Facilities.

Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

EN

Switch Off on Airplanes

Using your device while flying in aircraft is prohibited. Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless devices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

Accessories and Batteries

Use only the approved accessories and batteries. Please do not try to use with any product that was not manufactured for use with this phone. Please be sure the phone has been switched off before taking out the battery. Please dispose of scrap batteries properly according to the local regulations.

Cell Phone Should Be Turned Off Near Sites of Explosion.

Potentially explosive atmospheres include areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Switch off the device at refueling points such as near

gas pumps at service stations and in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, storage, chemical plants or where blasting operations are in progress.

Using the Phone Correctly

Please use this phone in its normal intended position. Do not let children use the phone without supervision. Your phone contains small parts such as SIM card, which can be accidentally swallowed by a child.

Your Phone is Not Waterproof

This phone is not waterproof. Please do not expose your phone to wet weather or environment (such as rain, snow, seawater, etc.).

EN

Remove the Back Cover

Open the battery cover carefully by lifting from the bottom left corner of the phone where you will find a small notch. Use your finger nail or a small blunt tool to prise open the cover starting from the notch.

Install the SIM card and battery

For availability and information about using SIM card services, contact your SIM card vendor. This may be the service provider, network operator, or other vendor.



For video help please visit
www.ttfone.com

Note: The SIM card and its contacts are easily damaged by scratches or bending, so please be careful when handling, inserting, or removing the card.

Note: Keep all SIM cards out of the reach of small children.

1. Ensure the phone is switched off and the charger is disconnected before removing the battery.
2. With the back cover removed, install the SIM card by gently sliding it under the metal plate. Ensure the angled corner of the SIM card in on the bottom left side. Please note you can only use a Nano SIM card not a Standard or Micro SIM. You can also install a microSD memory card into the slot below the SIM slot. (this is optional)





3. Install the battery into the battery slot, ensuring that the three metallic stripes on the battery align with the three metallic prongs in the battery slot.
4. Put on the battery cover and press down. Ensure the cover is completely closed and the matching sound (click) could be heard.
5. Plug the phone in to charge it fully. You can also use the included dock charger to charge the phone easily.



EN

For video help please visit
www.ttfone.com

Turning the Phone On

To turn the phone on, press and hold the red key until the screen lights up. If you switch on the mobile phone before inserting the SIM card, it prompts you to insert the SIM card. The mobile phone checks whether the SIM card is valid automatically after it is inserted.

The following prompts appear on the screen in sequence when the mobile phone is just switching on:

- **Input phone password** - If the password of the phone has been set.
- **Input PIN** - If the password of the SIM card has been set.
- **Language settings** - Default to English so just select Start to confirm.
- **Wifi Settings** - Connect to available wifi network.

Turning the Phone Off

To turn the phone off, press and hold the red key until the screen turns blank.

Charging the Battery

The battery can be charged when the phone is either on or off. Please ensure the battery is inserted into the phone before charging. The charging time is four hours.
To connect the charger:

1. Insert the cord into its port on the left hand side of the phone
2. Plug the charger into an electrical outlet.

To disconnect the charger:

1. Unplug the wall charger.
2. Remove the cord from the phone.

EN

Charging Using the Docking Charger

You can also use the included docking charger for easy charging.

1. Simply plug the charger into the back of the dock
2. Place the phone into the dock to start charging.
3. Remove the phone when charging is complete.

Battery Level Indication

EMPTY FULL

Low Battery Alert

The phone will sound an alert when the battery is low and display a message of low battery on the screen.

Low Battery Notification

When the battery level on the phone goes down to 10% the phone can send reminder texts to up to three set numbers. See page 31.

YOUR PHONE

SOS Button

Torch

Camera

Call Indicator

Battery Indicator

Message Indicator

Navigation Key

Select Key

Back Key

Green Key

Red Key

Whatsapp shortcut

Photo Contacts shortcut

Number Keys

Camera shortcut / Amplified Sound button

** Key*

 # Key



EN

Key Functions

Key	Function
Select	Press to enter functions.
Back	Press to exit functions.
Navigations	Use to navigate, middle key to select.
Call	Use to make/answer calls
End	Use to end calls and exit menus.
Whatsapp	Shortcut to WhatsApp messaging.
Camera	Shortcut to camera. Press to activate Amplified sound when on a call.

Photo Contacts	Shortcut to speed dial contacts.
Number Pad	Use to enter numbers/letters Press twice for International call symbol (+). Press and hold for silent shortcut.
Touchscreen	The touchpad screen can be used for all functions.
SOS	Press and hold for emergency.
Volume and Torch	On the side of the phone, increase and decrease volume. Hold down up for torch.

For help with any of these functions please visit www.ttfone.com

	Silent Mode Activated
	Missed Call
	Alarm Set
	Bluetooth
	New SMS Text Message(s)
	Good Signal
	Invalid Sim or No Signal
SOS	SOS/Emergency Button Enabled
	No Sim Card
	Voice Memo Set
	WLAN
	New WhatsApp Message(s)
	Memory Card Installed
	Airplane Mode Activated
	Mobile Data Activated
	Hotspot Activated
	Amplified sound activated

Icons on Screen

The following icons may be displayed on the screen:

EN

Navigating the menu

The navigation keys work to help you through the menu home screen. You can also use the touchscreen if you find it easier. To select an option you can press the middle navigation key or you can touch the option using your finger on the touchscreen.

Making Calls

To make a call simply type the phone number and press the green call key. Alternatively you can call someone who has been saved in your photo contacts by either selecting from the menu or pressing the photo contacts shortcut button and touch the photo of the contacts displayed on your screen.

Receiving Calls

To answer an incoming call you can simply open the flip this will answer the call and you can start speaking to the caller right away. **Note:** you can change this in the settings if you wish to press a button to answer the call instead. Go to Settings/Flip Answer.

Changing the Volume during a call

To increase or decrease the volume of the speaker use the volume buttons on the side of the phone. To reach maximum volume press Options on the screen and press the speaker icon to switch on the speaker phone.

HAC (Hearing Aid Compatibility)

Hearing aid compatibility function is automatically connected to your hearing aid when making or receiving a call. This device can reach to highest HAC standard: M4/T4 rating of the ANSI C63.19 test method. Most hearing aids on the market should be compatible with this phone but compatibility is not guaranteed. Please consult with your Doctor or hearing aid manufacturer before using a hearing aid with this product. Also make sure you position the phone near the hearing device when using the phone,so that it can achieve the best results.

EN

Amplify receiver volume

The TT970 from TTfone has a loud speaker. Also, there is an amplifier function to increase the volume an extra 25dB volume with the amplified key. This is a useful feature to make a highly suitable telephone for users with hearing impairments without requiring extra hearing aid devices or for those in noisy surroundings.

Mobile Internet and WiFi

To get the most out of all the features of the TT970 including Whatsapp, Facebook and Youtube you will need a mobile data plan with your network provider. Please contact your provider for details. You can also use WiFi but that will restrict some of the APPs from working when you are no longer in the WiFi area. To set WiFi go to Settings/WLAN and choose your network from the list. Enter the password for your WiFi network and click Connect.

Torch

The TT970 comes with a handy torch flashlight feature which you can switch on by holding down the up volume key on the right side of the phone. Hold it down again to switch off.

Menu Visibility

You can use this to hide menu items that you do not use on the home screens by simply going to Settings/Menu Visibility and choose the menu items you want to hide. You can easily un-hide these later by coming back to the same menu. Please note that if you have hidden certain apps, you will still be able to use the app especially if there is a shortcut button on the keypad and you will still receive notifications as well (for WhatsApp, Messages and Call logs).

WhatsApp

The first time you use Whatsapp it will ask you to agree the terms and conditions and verify your phone number. You may have to allow the app to use certain features of your phone in order for the app to work correctly. Navigate around the app with the navigations keys or the touchscreen any contacts that are in your phonebook will show up in the app to either message or call. Whatsapp can be used for messages, voice notes, voice calls and video calls by following the options within the app. The app may periodically need to be updated when Whatsapp team release updated versions. Your phone will inform you when these are available please see our video help page for more information about how to update the apps on your TTfone. www.ttfone.com

Increase Text Size

Within WhatsApp you can increase the size of the text by going to WhatsApp>Settings>Chats>Font size. **Note:** The date and time in the phone must be set correctly before using Whatsapp.

Also known as SMS this is where you will find text messages sent to you and where you can send and reply. Click NEW to create a new message and choose whom you wish to send the message to using the navigation keys and touch screen.

EN

Letters and Numbers Input

English letters are set on number keys from "2" to "9". You can input numbers, upper or lower case letters and punctuation symbols. Pressing the # hash key while typing lets you switch between the different types of input modes. Each number key is set for three or four letters. Press the number key one time to display the first letter, two times to display the second letter, etc. Numbers can be entered by pressing the # hash key till 123 setting is selected. Punctuation available includes: . , ? ! ' " ( ) @ \ / : - ; + - * and more press the * star key to access these.



This menu will allow you to see your call history including calls made, calls received and missed calls. Use the navigation keys and the touch screen to view, call or delete.

A unique and new feature for TTfone TT970 is photo contacts, here you can set shortcut contacts and add a photo of the person you want to call. This makes it easy and simple to make a call

without having to read the names in a small list. Use the navigation keys or the touchscreen to select Options and here you can edit the contact or import from your existing contacts. To add the picture you can use the Camera on the back/front of the phone or you can import the picture file.

Store all your contact information in the phone book and easily access all your friends and family. Use the navigation key or touchscreen to select Options here you can add new contacts. Another unique function is the ability to record the name of your contact as a ringtone, this way when that caller phones you the name is read out so you know who is calling you without looking at the phone.



Phonebook/Options Menu

Speed dial settings

Use this menu to set the speed dial numbers to keypad numbers keys. An alternative to photo contacts where you press and hold down a number key to call the saved phone number.

1. Go to Phonebook (swipe across the top screen, or use the right/left arrows on the Navigation key) and click on Phonebook.
2. Select Options.
3. Click on “Speed dial settings.”
4. Select which number button (2 through 9) you want to set (either tap the screen or press the middle navigation key) and choose “Select” to select a contact from your phonebook list, or choose “Edit” to type the number manually. If you choose "Select," you will be directed to your contact list and you can select a contact from your Phonebook list (either press the contact itself or press the middle navigation key).
5. Repeat the process for other number buttons.
6. To use the speed dial numbers, hold the relevant number button for 3-5 seconds and the phone will automatically call the number you have set for it.

Blacklist Management

Add blacklist numbers in this menu and the phone will block any calls from these phone numbers.

Copy/Import/Export

Use these menu options to copy phonebook entries and to import and export to and from the Sim Card and Memory Card.

The TT970 is fitted with a 8MP rear camera and a VGA front selfie camera, to switch camera use the # hash key. To take a photo click use the middle navigation key.

Note: Photos are saved to the phone memory as default, if you wish to have more memory please purchase and insert a memory card into the phone.

1. Press Options to choose Rear camera or Front camera to take the photos.
2. Press Options and select the Flash icon and choose On or Off to open or close the flash.
3. Press Options and select the Self Timer icon to choose the countdown: Off, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds.
4. Press Settings icon to view more camera settings: Video quality, Storage path, Restore defaults.

Remarks:

1. Press * to check preview image;
2. Press # to switch the Rear camera or Front camera;
3. Press the left and right navigation key to switch to video recording mode.

This is where all your pictures and videos are stored use the navigation key or the touchscreen to view, send and delete.

Set multiple alarms as reminders or as wake up calls, use the navigation keys or touchscreen to select Options where you can set a new alarm.

Voice memos are a handy feature where you can set voice notes that can be played at set times of the day or at set intervals. Examples can be a reminder to take medicine at a certain time or to call someone. Use the navigation keys or touchscreen to select New. Here you can record the sound file and set when and at what time it should play, you can also set options for it to repeat the messages.

A quick shortcut that uses the inbuilt camera to zoom any document or text you wish to read.

Options here for Facebook Lite, Email, Youtube and an internet browser. Each of these APPs will ask for permissions and will need some info for setting up your phone number. Facebook will need your login details.

Email App

The email app is a great place to check and send emails for work or personal use. You can set multiple email addresses here and control notifications. When you first open the email app it will ask you to set up your first email address. Type in the email and password and any server settings if applicable and it will link up to your email account. To add more email accounts, go to the settings menu within the email app.

Problem with account setup – if you get this error please check you have entered the correct username/email and password and try again. If the error still shows then your email provider may not support our app check due to security check their websites for options of how to authenticate or get in touch with us and we will try to guide you.
Please note: Due to security restrictions some webmail providers like Gmail may not work with this app, however you can use the browser to log in to your Gmail account.

FM Radio, Voice recorder, Music and Video can all be managed here in this menu using the navigation keys or touchscreen. You can save additional music/ring tone of your choice and set it as a ringing tone to your TT970. To do this, you need to connect the TT970 to a computer using a USB cable and add the music or use the Bluetooth sharing facility to receive a music file from another device. When using bluetooth, pair the two devices first and start sharing the file. Once done transferring/ sharing the files, on your TT970 go to Multimedia>Music and select the music that you want to set as a ring tone, press the middle navigation key and select "set as ringtone".

Use the navigation keys or touchscreen to Enable the SOS Emergency button, add emergency contacts and to set options of warning tones and emergency message contents.
Important Notice: Wireless phones, including this device, operate using radio signals, wireless networks, landline networks, and

user-programmed functions. Because of this, connections in all conditions and/or locations cannot be guaranteed. **You should never rely solely on any wireless device for medical emergency communication.** You can set the emergency numbers in the phone book according to your requirements; you can set a total of up to five emergency numbers. In case of an emergency, when the SOS button is pushed down the phone will automatically send a text message to the emergency numbers set up on the phone. The mobile phone will then make the emergency call. If the first call fails, the phone will proceed to dialling the second emergency number. In this manner the phone will circulate the emergency contact numbers three times in order to receive an answer. The phone will also sound an alarm when an emergency call or message is sent.

GPS Location – The phone will send a second message to each contact that will include the GPS location of the user this will only work if the user has a clear wifi or mobile data connection.

Please note: If one of the emergency numbers has a voicemail system, the phone will assume that the call has been answered and will no longer call any more of the emergency numbers.

Attention!

The Emergency SOS button will only make calls if:

1. A SIM card is in the mobile.
2. There is at least one SOS numbers programmed.
3. The phone has a mobile signal.

SOS Location Finder

The TT970 can be programmed to tell you the location of the user without them pressing the SOS button. Simply go to SOS/Allow to share location menu and activate, make sure the user understands and accepts the terms. Now when you text "location" to the phone number of the TT970 user the phone will automatically send you back a Google maps link to their current location.

NOTE: This location will only work if the user has a clear WiFi or Data connection.

Calendar, Calculator, Notes, File manager and SIM toolkit can all be managed here in this menu using the navigation keys or touchscreen.

The Android system is easy to navigate and use and in our TT970 we have simplified it even more, use this menu to set the WiFi network, Bluetooth, Mobile Data, Flip Answer, Talking Keys, Tones and Ringtones as well as all settings of the phone. If you need help with any of these functions or features please call our helpline or check our website for support videos.

Ring Volume Settings

1. Go to Settings (swipe across the top screen, or use the right/left arrows on the Navigation key) and click on Settings.
2. Scroll down to the bottom and select Android System.
3. Select Sound.

4. Go to Ring volume and slide the blue dot to adjust the volume louder or quieter. [Note: If the Ringer has been silenced by pressing and holding the hash (#) key, the ring volume has no blue line and cannot be changed, so you have to press and hold the hash key to turn the ringer on again in order to be able to adjust the volume.]
5. Beneath this, you can touch the button to turn Vibrate On/Off.

This menu is an advanced menu for updating the software and should only be used with someone who has some knowledge of updating mobile phones.

Aptoide

This is a specially created app store for Android phones with small screens, we have included this app store to make it easier to update the apps already installed into the phone like Whatsapp and Youtube. You will see there are other apps available that you are welcome to try but none of these apps have been tested by us and we cannot guarantee that they will work. Please also note the memory space is limited and downloading too many apps will affect the speed of the phone.

Wireless Update

Use this to check if we have any major software updates for the phone. Here at TTfone we are constantly working on improvements to the TT970 and release updates periodically. Your phone will tell you when an update is available follow these steps to update

your TTfone TT970. Kindly go to App>Wireless Update>Check for Updates>Download>Install>Update and wait for the update to be completed or check our website for instructional video. **www.ttfone.com**

Voicemail

Your voice mail access number has to be provided by your network carrier using your SIM card. To dial your voice mailbox, press and hold "1" on the key pad. If pressing the "1" button on your phone will not take you to your voicemail, we suggest you call your carrier and ask for your voicemail number which you can store as a fast dial on your keypad afterwards.

Bluetooth

The mobile phone supports Bluetooth function. You can use Bluetooth wireless technology to set wireless connection with other compatible devices, including mobile phones, computers, headsets, in-car accessories etc. With Bluetooth function, you can send photos, video segments, audio segments, personal business card and memos. You can also establish wireless connection with a compatible PC to transmit files. Try to keep the two devices you are connecting through Bluetooth close together while they are in use. Most Bluetooth headsets have a range of 10 meters. If possible, try to keep your phone on a chair beside you or nearby while talking on your headset to ensure the best connection. When using your computer, try putting your phone on the desk beside your monitor to ensure the best connection possible.

Bluetooth is located in the Settings menu, turn on Bluetooth then use the navigation key or the touch screen to pair a new device. Follow the instructions on screen and in the user manual of the device you wish to pair.

Low Battery Notification

Use this feature to alert others by text message when the battery is low on the TT970. When the battery level on the phone goes down to 10% the phone will send reminder texts to up to three set numbers. Access this feature by going to Settings>Special Functions>Low battery notification.

TROUBLESHOOTING

Problems	Solutions
Phone does not turn on	1. Ensure you have held the power button down for more than 5 seconds. 2. Re-insert the battery and retry turning on the phone. 3. Plug charger into the phone and ensure the battery is charged.
Cannot connect to a network	1. Signal strength may be weak, try moving your location and try again. 2. It may be possible that you are using the phone beyond the network service coverage area. 3. Check that your SIM card is correctly installed and is valid. (Contact your network provider)
No information displays when the phone is on	1. Check that your SIM card is correctly installed. 2. You may have permanently locked your phone by entering the PIN code incorrectly 3 times. Obtain your PIN code from your network provider. 3. Increase the screen brightness in "Settings".
Phone call quality is poor	1. Increase the call volume using the up and down keys while on a call. 2. It may be that the network reception is poor in your location. Try moving to another area to obtain a better connection.
Shorter standby time	1. Standby time is related to system settings. In areas of poor reception, the phone will use more battery power to try to find a base station. Reduce the standby time to save battery power. 2. It could also be the case that the battery of the phone has become worn out. You may need to replace the battery.
If one of these features; WhatsApp, Facebook, Youtube is not working.	1. Check WiFi/mobile data connection. 2. App permissions. 3. Set up 4. Restart For help with updating apps please visit www.ttfone.com/support or call us on 0330 333 0819

SIM card Error	1. Reinstall the SIM card in the phone. Ensure the metal contacts are clean - wipe gently with a clean cloth before inserting into the phone. 2. The SIM card may not be correctly installed. 3. If the SIM card is damaged contact your service provider.
Some features do not operate or cannot be set	1. This could be due to an operation error on the phone. Switch the mobile phone off and restart after 30 seconds. 2. The network provider may not support the feature you are trying to use and this may prevent its use.
Cannot receive incoming calls	1. Ensure your mobile phone is switched on and connected to a network. 2. Ensure your SIM card is correctly installed. 3. Call restrictions may be prohibiting incoming phone calls, so these settings must be checked. 4. Poor areas of network coverage can prevent incoming calls so check the network status of your phone.
Phone not charging	1. Bad connections can hinder the phone charging; ensure all contacts are correctly connected. 2. Check to see whether the phone battery charging slot or the charger itself is damaged. If so, discontinue use. Replace battery or charger. 3. The phone cannot be charged in temperatures below 10˚C or above 55˚C. 4. Try using the dock to charge the phone instead of the direct charger connection.
Does not dial numbers	1. Confirm that once the number is entered using the keypad that the green call button is pressed to dial the phone number. 2. Check the phone number entered is correct. 3. Check reception coverage status of your mobile phone. 4. Ensure the call restriction settings are correct in order for you to dial outgoing calls.

EN

For help with any of these functions please visit www.ttfone.com

DECLARATION OF CONFORMITY

TTfone/TTPlus Limited herby declares that TT970 conforms to the essential requirements and other relevant regulations contained in the Directives EN 301 511 V.12.5.1 (2017-03). A copy of the Declaration of Conformity is available at: www.ttfone.com/doc

Correct disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

The trash can marking on the product, accessories or manual indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal. This product is RoHS compliant.

Correct disposal of batteries in this product

The trash can marking on the battery, manual or packaging indicates that the battery in this product should not be disposed of with other household waste. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, battery return system.

RADIO FREQUENCY (RF) EXPOSURE AND SAR

This device meets international guidelines for exposure to radio waves. Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) radiation recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of the comprehensive guidelines and establish the permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values.

The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 w/kg (watts per kilogram) averaged over 10 grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. The highest SAR Value: Head - 0.421 w/kg and Body - 1.585 w/kg.

Check out our other fantastic range of products at www.ttfone.com

Öffnen Sie die Rückseite des Telefons. Nachdem Sie die SIM-Karte und Akku eingesteckt haben, halten Sie die rote Taste, um das Telefon anzuschalten.



Batterie aufladen

Benutzen Sie das enthaltene Ladegerät und die Ladestation um die Batterie aufzuladen.









Menübedienung

Sie können das Menü mit den Tasten oder dem Touchscreen navigieren.

Anrufe tätigen

Um einen Anruf zu tätigen, tippen Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie die grüne Anruftaste. Sie können ebenfalls jemanden aus Ihren Foto Kontakte anrufen.

Anrufe empfangen

Um auf einen Anruf zu antworten, klappen Sie einfach das Telefon auf.

Lautstärke in einem Anruf ändern

Benutzen sie die Tasten an der Seite, um die Lautstärke zu ändern.

DE

HAC (Hörgeräte-Kompatibilität)

Die Hörgerätekompatibilitätsfunktion wird automatisch mit Ihrem Hörgerät verbunden, wenn Sie einen Anruf tätigen oder empfangen. Dieses Gerät kann den höchsten HAC-Standard erreichen: M4/T4 Bewertung der ANSI C63.19 Testmethode. Die meisten auf dem Markt befindlichen Hörgeräte sollten mit diesem Telefon kompatibel sein, aber die Kompatibilität kann nicht garantiert werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Hörgerätehersteller, bevor Sie ein Hörgerät mit diesem Produkt verwenden. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie das Telefon in der Nähe des Hörgeräts positionieren, wenn Sie es benutzen, damit es die besten Ergebnisse erzielen kann.

Verstärkung der Hörerlautstärke

Das TT970 von TTfone hat einen lauten Lautsprecher. Außerdem gibt es eine Verstärkerfunktion, um die Lautstärke mit der Verstärkertaste

um weitere 25 dB zu erhöhen. Dies ist eine nützliche Funktion, um ein sehr geeignetes Telefon für Benutzer mit Hörbehinderungen zu machen, ohne dass zusätzliche Hörgeräte benötigt werden, oder für diejenigen, die sich in einer lauten Umgebung befinden.

Mobiles Internet und Wi-Fi

Damit Sie alle Features vom TT970 nutzen können (inklusive WhatsApp, Facebook und YouTube) benötigen Sie einen Mobilfunkanbieter und Datentarif. Sie können auch WLAN benutzen.

Taschenlampe

Schalten Sie die Taschenlampe an, indem Sie die „Lautstärke hoch“-Taste an der Seite gedrückt halten. Halten Sie die Taste erneut, um sie auszuschalten.

Menü Sichtbarkeit

Sie können dies verwenden, um Menüpunkte auszublenden, die Sie auf den Startbildschirmen nicht verwenden, indem Sie einfach zu Einstellungen/ Menüsichtbarkeit gehen und die Menüpunkte auswählen, die Sie ausblenden möchten. Sie können diese später leicht wieder einblenden, indem Sie zum selben Menü zurückkehren. Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie bestimmte Apps ausgeblendet haben, die App weiterhin verwenden können, insbesondere wenn auf der Tastatur eine Verknüpfungstaste vorhanden ist, und Sie auch weiterhin Benachrichtigungen erhalten (für WhatsApp, Nachrichten und Anrufprotokolle).

WhatsApp

Wenn Sie WhatsApp das erste Mal benutzen, müssen Sie die Geschäftsbedingungen akzeptieren und Ihre Telefonnummer bestätigen.

Messaging

Drücken Sie auf NEW, um eine neue Nachricht zu schreiben.

Anrufprotokolle

Anrufverlauf mit getätigten, empfangenen und verpassten Anrufen.

Foto Kontakte

Navigieren Sie zu Kontakten und wählen Sie ein Bild für die Person aus, die Sie anrufen möchten. Sie können ein Bild importieren oder die 5MP-Kamera auf der Rückseite des Telefons nutzen.

Telefonbuch

DE



Kamera

Drücken sie die mittlere Pfeiltaste, um ein Foto zu machen.
Hinweis: Bilder werden automatisch im Telefonspeicher abgelegt. Wenn Sie mehr Speicher benötigen, bitte stecken Sie eine eigene Speicherkarte in das Telefon.

Galerie

Hier werden Ihre Fotos und Videos gespeichert.

Alarm

Stellen Sie Alarme als Erinnerung oder Wecker ein.

Sprachnotizen

Nehmen Sie Audiodateien auf und stellen Sie sie als Erinnerung ein.

Lupe

Zoomen sie auf jedes Dokument ein, das Sie lesen möchten.

Sozialen Medien

Email, Facebook Lite, YouTube und Internetbrowser.
Bitte beachten Sie: Aufgrund von Sicherheitseinschränkungen funktionieren einige Webmail-Anbieter wie Gmail möglicherweise nicht mit dieser App, Sie können sich jedoch über den Browser bei Ihrem Gmail-Konto anmelden.

Multimedia

FM-Funk, Recorder, Musik und Video.

SOS

Drücken Sie die Navigationstasten oder den Touchscreen um sowohl die

SOS-Taste zu aktivieren, Notrufkontakte hinzuzufügen als auch Warntöne und Notrufmeldungen einzustellen. Wichtiger **Hinweis:** Sie sollten sich in medizinischen Notfällen niemals ausschließlich auf ein drahtloses Gerät verlassen. Sie können maximal bis zu fünf Notrufnummern festlegen. Im Notfall sendet das Telefon beim Drücken der SOS-Taste automatisch eine SMS an die auf dem Telefon eingerichteten Notrufnummern. Das Telefon tätigt dann den Notruf. Wenn der erste Anruf fehlschlägt, ruft das Telefon die zweite Notrufnummer an. Das Telefon versucht alle Notrufnummern 3-mal um eine Antwort zu erhalten. Das Telefon schlägt außerdem Alarm, wenn ein Notruf oder SMS ausgeht.

DE

GPS-Standort - Das Telefon sendet eine zweite Nachricht an jeden Kontakt, die den GPS-Standort des Benutzers enthält. Dies funktioniert nur, wenn der Benutzer über eine klare WLAN- oder mobile Datenverbindung verfügt.

Hinweis: Wenn eine der Notrufnummern über ein Voicemail-System verfügt, geht das Telefon davon aus, dass der Anruf entgegengenommen wurde, und ruft keine Notrufnummern mehr an.

Achtung!

Die SOS-Taste tätigt nur Anrufe wenn:

1. Das Telefon verfügt über eine SIM-Karte.
2. Es wurde mindestens eine Notrufnummer einprogrammiert.
3. Das Telefon hat mobiles Signal.

SOS-Standortfinder

Das TT970 kann so programmiert werden, dass es Ihnen den Standort des Benutzers mitteilt, ohne dass dieser die SOS-Taste drücken muss. Gehen Sie einfach in das Menü SOS/Standortmitteilung zulassen und aktivieren Sie die Funktion, stellen Sie sicher, dass der Benutzer die Bedingungen versteht und akzeptiert. Wenn Sie nun eine SMS mit dem Wort "Standort" an die Telefonnummer des TT970-Benutzers senden, sendet das Telefon automatisch einen Google Maps-Link zu dessen aktuellem Standort zurück.

HINWEIS: Diese Ortung funktioniert nur, wenn der Benutzer eine freie WiFi- oder Datenverbindung hat.

Werkzeuge

Kalender, Rechner, Hinweis, Datei-Manager, SIM-Toolkit

Einstellungen

Flugprofil, WiFi, 3G/4G, Bluetooth, Antwort durch offnen, Gesproche Tasten sowie alle Einstellungen des Mobiltelefons.

APP

Dieses Menü ist ein erweitertes Menü zum Aktualisieren der Software und sollte nur von Personen verwendet werden, die sich mit der Aktualisierung von Telefonen auskennen.

Aptoide

Dies ist ein speziell erstellter App Store für Android-Telefone mit kleinen Bildschirmen. Wir haben diesen App Store integriert, um die Aktualisierung

der bereits auf dem Telefon installierten Apps wie WhatsApp und Youtube zu vereinfachen. Sie werden sehen, dass es andere Apps gibt, die Sie gerne ausprobieren können, aber keine dieser Apps wurde von uns getestet und wir können nicht garantieren, dass sie funktionieren. Bitte beachten Sie auch, dass der Speicherplatz begrenzt ist und das Herunterladen zu vieler Apps die Geschwindigkeit des Telefons beeinträchtigt.

Drahtloses Update

Verwenden Sie dies, um zu überprüfen, ob wir wichtige Software-Updates für das Telefon haben. Hier bei TTfone arbeiten wir ständig an Verbesserungen des TT970 und veröffentlichen regelmäßig Updates. Ihr Telefon teilt Ihnen mit, wenn ein Update verfügbar ist. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihr TTfone TT970 zu aktualisieren. Gehen Sie bitte zu App>Wireless Update>Nach Updates suchen>Download>Installieren>Update und warten Sie, bis das Update abgeschlossen ist, oder besuchen Sie unsere Website für ein Anleitungsvideo. **www.ttfone.com**

DE

Bluetooth

Bluetooth befindet sich in den Einstellungen.

Batterie Mitteilung

Verwenden Sie diese Funktion, um andere per SMS zu benachrichtigen, wenn der Akku des TT970 fast leer ist. Wenn der Akkuladestand des Telefons auf 10% sinkt, sendet das Telefon Erinnerungstexte an bis zu drei festgelegte Nummern.
The highest SAR Values: Head - 0.421 w/kg and Body - 1.585 w/kg.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

TTfone/TTPlus Limited erklärt hiermit, dass das TT970 die wesentlichen Anforderungen und die sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien EN 301 511 V.12.5.1 (2017-03). Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter: www.ttfone.com/doc.

Korrekte Entsorgung dieses Produktes (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

(Für Länder mit Mülltrennung)

Das Abfalltonnensymbol auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Bedienungsanleitung bedeutet, dass das Produkt, sowie sein elektronisches Zubehör (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel), nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um möglichen Schäden für Mensch und Umwelt durch unsachgemäße Müllentsorgung vorzubeugen, entsorgen Sie die besagten Artikel bitte gesondert, da nur so eine nachhaltige Wiederverwertung der verwendeten Rohstoffe gewährleistet werden kann. Endkunden wenden sich für Fragen zur Entsorgung bitte an den Einzelhändler, bei dem das Produkt erworben wurde oder an ihre jeweilige Gemeinde, um zu erfahren wie und auf welche Art diese Artikel umweltfreundlich entsorgt werden können. Geschäftskunden sollten Kontakt mit ihrem Zulieferer aufnehmen und in den Geschäftsbedingungen ihrer Verträge nachsehen. Dieses Produkt, sowie das elektronische Zubehör, darf nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden. Dieses Produkt entspricht den RoHS-Richtlinien.

Korrekte Entsorgung des Akkus für dieses Produkt

Das Abfalltonnensymbol auf dem Akku, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung bedeutet, dass der Akku in diesem Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sind die Symbole Hg, Cd oder Pb vermerkt, bedeutet dies, dass der Akku Mengen von Quecksilber, Kadmium oder Blei enthält, die über den Richtwerten gemäß der EC-Richtlinie 2006/66 liegen. Wenn Akkus oder Batterien unsachgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen Schäden für Mensch und Umwelt verursachen. Um Wiederverwertung zu fördern und natürliche Rohstoffe zu schonen, trennen Sie Akkus und Batterien vom restlichen Müll und entsorgen Sie diese an den dafür vorgesehenen Rückgabe- und Recyclingstellen.

Ouvrez le boitier arrière et insérez la carte sim ainsi que la batterie, maintenez le bouton rouge appuyé pour allumer le téléphone.

Chargement de la batterie

Chargez la batterie en utilisant le chargeur et le socle de recharge inclus.



Navigation du menu

Utilisez les boutons ou l'écran tactile pour naviguer dans le menu. Pour sélectionner une option, pressez le bouton central ou appuyez sur l'option avec votre doigt sur l'écran tactile.







Passer des appels

Pour passer un appel, tapez simplement le numéro et appuyez sur la touche d’appel verte. Vous pouvez également appeler un numéro sauvegardé dans les Image de l'appelant.

Recevoir des appels

Pour répondre un appel entrant, ouvrez simplement le clapet.

Changer le volume durant un appel

Utilisez les boutons de volume sur le coté du téléphone pour changer le volume.

HAC (Compatibilité avec les appareils auditifs)

La fonction de compatibilité avec les appareils auditifs est automatiquement connectée à votre appareil auditif lorsque vous passez ou recevez un appel. Cet appareil peut atteindre la norme HAC la plus élevée : M4/T4 de la méthode de test ANSI C63.19. La plupart des appareils auditifs disponibles sur le marché devraient être compatibles avec ce téléphone, mais la compatibilité n'est pas garantie. Veuillez consulter votre médecin ou le fabricant de votre appareil auditif avant d'utiliser un appareil auditif avec ce produit. Veillez également à positionner le téléphone près de l'appareil auditif lorsque vous l'utilisez, afin qu'il puisse obtenir les meilleurs résultats.

Amplifie le volume du récepteur

Le TT970 de TTfone possède un haut-parleur puissant. Il dispose également d'une fonction d'amplification qui permet d'augmenter le volume de 25 dB supplémentaires grâce à la touche d'amplification. Il s'agit d'une fonction utile qui fait de ce téléphone un appareil très adapté aux utilisateurs

malentendants, sans qu'ils aient besoin d'appareils auditifs supplémentaires, ou aux personnes se trouvant dans des environnements bruyants.

Internet mobile et Wifi

Afin de profiter au mieux des fonctions du TT970, telles que Whatsapp, Facebook et Youtube, un accès à internet est requis. Vous pouvez utiliser la Wifi ou le réseau de votre opérateur mobile si vous disposez d'un abonnement avec accès internet.

Lampe torche

Allumez la lampe torche en maintenant appuyé un instant le bouton de volume du haut sur le coté droit du téléphone. Maintenez appuyé un instant une seconde fois pour éteindre la lampe torche.

FR

Visibilité du menu

Vous pouvez l'utiliser pour masquer les éléments de menu que vous n'utilisez pas sur les écrans d'accueil en allant simplement dans Paramètres/Visibilité du menu et en choisissant les éléments de menu que vous souhaitez masquer. Vous pouvez facilement les masquer plus tard en revenant au même menu. Veuillez noter que si vous avez masqué certaines applications, vous pourrez toujours utiliser l'application, en particulier s'il y a un bouton de raccourci sur le clavier et vous recevrez également des notifications (pour WhatsApp, les messages et les journaux d'appels).

WhatsApp

Lors de votre première utilisation de Whatsapp, vous devrez procéder à la vérification de votre numéro de téléphone, il vous sera également demandé d'accepter les modalités et conditions de Whatsapp.

Messages

Appuyez sur NOUVEAU pour créer un nouveau message.

Registre des appels

Vous trouverez dans le journal d'appels l'historique de vos appels : les appels passés, reçus ou manqués.

Image de l'appelant

Vous pouvez créer des raccourcis vers vos contacts et ajouter leur photos. Pour ajouter une photo, vous pouvez utiliser Camera 5mp du téléphone ou importer un fichier photo dans votre téléphone.

Contact



Camera

Pour prendre une photo, accédez à la fonction appareil photo puis appuyez sur le bouton central.

Remarque : les photos sont sauvegardées dans la mémoire interne du téléphone. Si vous désirez avoir d'avantage d'espace de sauvegarde, vous pouvez acheter une carte mémoire compatible avec le téléphone.

Galerie

Les photos et vidéos sont stockées dans la galerie.

Horloge

Programmez des alarmes sonores et des rappels.

Mémos vocaux

Vous pouvez enregistrer un fichier audio et l'utiliser comme mémo vocal.

Magnifier

Zoomer sur un document ou texte que vous souhaitez lire.

Des medias sociaux

Email, Facebook Lite, YouTube et un navigateur internet.

Remarque: en raison de restrictions de sécurité, certains fournisseurs de messagerie Web tels que Gmail peuvent ne pas fonctionner avec cette application, mais vous pouvez utiliser le navigateur pour vous connecter à votre compte Gmail.

Medias

Radio FM, Enregistreur Vocal, Musique et Vidéos

SOS

Utilisez les touches de navigation ou l'écran tactile pour activer

le bouton d'urgence SOS. Vous pouvez ajouter un contact en cas d'urgence ainsi qu'activer des sons d'alarmes ou des messages d'urgences pré-écrits.

Avertissement : Vous ne devriez jamais dépendre uniquement d'un quelconque appareil sans-fil pour les communications d'ordre d'urgences médicales.

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq numéros d'urgence. Dans un cas d'urgence, lorsque le bouton SOS est appuyé, le téléphone enverra automatiquement un message écrit à tous les numéros d'urgence.

Le téléphone passera ensuite l'appel d'urgence. Si le premier appel n'aboutit pas, le téléphone appellera le second numéro d'urgence et ainsi de suite. Le téléphone ne s'arrêtera de passer des appels qu'après trois échecs d'appel par numéro d'urgence. Une tonalité d'alarme est également activée lorsqu'un appel ou un message d'urgence est envoyé.

Localisation GPS - Le téléphone enverra un second message à chaque contact d'urgence qui inclura la localisation GPS de l'utilisateur. Cette fonction n'est possible que si l'utilisateur est connecté à internet par la Wifi ou par le réseau de son opérateur mobile.

A noter : Si l'un des numéros d'urgence à un système de messagerie vocale, le téléphone partira du principe que quelqu'un a répondu à l'appel et ne répétera pas l'opération d'appel à un numéro d'urgence.

Attention ! Le bouton d'urgence SOS ne passera des appels que si :

1. Une carte SIM est présent dans le téléphone.
2. Au moins un numéro d'urgence a été programmé.

3. Le téléphone est en capacité de capter un signal de réseau mobile.

Détecteur d'emplacement SOS

Le TT970 peut être programmé pour vous indiquer l'emplacement de l'utilisateur sans que celui-ci n'appuie sur le bouton SOS. Il suffit d'aller dans le menu SOS/Autoriser le partage de l'emplacement et de l'activer, en s'assurant que l'utilisateur comprend et accepte les conditions. Désormais, lorsque vous envoyez par SMS le mot "localisation" au numéro de téléphone de l'utilisateur du TT970, le téléphone vous renvoie automatiquement un lien Google Maps vers sa position actuelle.
REMARQUE : cette localisation ne fonctionnera que si l'utilisateur dispose d'une connexion WiFi ou Data claire.

FR

Outils

Calendrier, Calculatrice, Notes, Fichier, Boîte à outils SIM.

Reglages

Mode Avion, WLAN, Mobile data, Bluetooth, Reponse Flip, Cles parlantes ainsi que tous les paramètres du téléphone.

App

Ce menu est un menu avancé pour la mise à jour des programmes et des applications et ne devrait être utiliser que par une personne ayant une connaissance en matière de mise à jour sur des téléphones.

Aptoide

Il s'agit d'une boutique d'applications spécialement créée pour les téléphones Android avec de petits écrans, nous avons inclus cette boutique d'applications pour faciliter la mise à jour des applications

déjà installées sur le téléphone comme Whatsapp et Youtube. Vous verrez qu'il existe d'autres applications disponibles que vous êtes invités à essayer, mais aucune de ces applications n'a été testée par nous et nous ne pouvons pas garantir qu'elles fonctionneront. Veuillez également noter que l'espace mémoire est limité et que le téléchargement d'un trop grand nombre d'applications affectera la vitesse du téléphone.

Mise à jour sans fil

Utilisez-le pour vérifier si nous avons des mises à jour logicielles majeures pour le téléphone. Chez TTfone, nous travaillons constamment sur des améliorations du TT970 et publions périodiquement des mises à jour. Votre téléphone vous dira quand une mise à jour est disponible, suivez ces étapes pour mettre à jour votre TTfone TT970. Veuillez aller à App> Mise à jour sans fil> Vérifier les mises à jour> Télécharger> Installer> Mettre à jour et attendez que la mise à jour soit terminée ou consultez notre site Web pour une vidéo d'instructions. **www.ttfone.com**

Bluetooth

Le bluetooth se trouve dans l’option menu.

Notification batterie faible

Utilisez cette fonction pour alerter d’autres numéros par message écrit lorsque la batterie est faible sur le TT970. Lorsque la batterie descend à 10% le téléphone peut envoyer des messages d’alertes à trois numéros maximum.

The highest SAR Values: Head - 0.421 w/kg and Body - 1.585 w/kg.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente TTfone/TTPlus Limité déclare que le téléphone mobile TT970 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes la directive EN 301 511 V.12.5.1 (2017-03). La déclaration la de conformité peut être consultée sur site: www.ttfone.com/doc.

Comment éliminer ce produit (Déchet d'Équipement Électriques et Électroniques)

(Applicable dans les pays disposant d'un système de tri sélectif)

Le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus indique que ce produit et ses accessoires électroniques (exemples : chargeur, casque, câble USB) doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères. En séparant ces objets des autres déchets et en les triant, vous aiderez à garantir qu'ils seront recyclés d'une façon appropriée et ainsi à préserver l'environnement et la santé humaine en réduisant le risque de conséquences néfastes. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable de ces ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le détaillant leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment éliminer ces produits afin qu'ils soient recyclés dans le respect de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions du contrat de vente. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets commerciaux. Ce produit est conforme à la directive RoHS.

FR

Comment éliminer des piles et/ou des accumulateurs usagés

Le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus indique que ces produits doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères. Les symboles chimiques pour le Mercure (Hg), le Cadmium (Cd) et/ou le Plomb (Pb) au-dessous du symbole de poubelle indiquent si la batterie ou l'accumulateur contient du mercure, du cadmium ou du plomb dans des quantités plus élevées que les valeurs définies dans la Directive de batterie (2006/66/EC). Si les piles ou les batteries ne sont pas éliminées correctement, ces substances pourront avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine ou l'environnement. En séparant les piles ou les batteries des autres déchets et en les recyclant grâce à votre système local de recyclage des piles, vous aiderez à protéger les ressources naturelles et favoriserez ainsi la réutilisation durable de ces ressources matérielles.

Per prima cosa, rimuovi la cover sul retro del telefono e inserisci la SIM e la batteria. Tieni premuto il tasto rosso per accendere il dispositivo.

Caricare la batteria

Ricarica il cellulare utilizzando il caricatore fornito e la base di ricarica.



Esplorare il menù

I pulsanti hanno la funzione di guidarti nella navigazione del menù. In alternativa, puoi usare il touchscreen. Per selezionare un'opzione, puoi premere il pulsante centrale o cliccare sull'opzione desiderata sul touchscreen.







Fare chiamate

Per fare una chiamata, digita semplicemente il numero di telefono desiderato e premi il tasto di chiamata verde. Inoltre, puoi chiamare i contatti salvati nella rubrica dei Foto contatti.

Ricevere chiamate

Per rispondere ad una chiamata in arrivo, apri semplicemente lo sportellino.

Alzare/Abbassare il volume durante una chiamata

Usa i pulsanti per il volume situati al lato del telefono.

HAC (Compatibilità con gli apparecchi acustici)

La funzione di compatibilità con gli apparecchi acustici viene collegata automaticamente all'apparecchio acustico quando si effettua o si riceve una chiamata. Questo dispositivo può raggiungere lo standard HAC più elevato: classificazione M4/T4 del metodo di test ANSI C63.19. La maggior parte degli apparecchi acustici sul mercato dovrebbe essere compatibile con questo telefono, ma la compatibilità chiaramente non è garantita. Consultare il proprio medico o produttore di apparecchi acustici prima di utilizzare un apparecchio acustico con questo prodotto. Assicurati inoltre di posizionare il telefono vicino all'apparecchio acustico quando usi il telefono, in modo da ottenere i migliori risultati.

Amplifica il volume del ricevitore

Il TT970 di TTfone ha un altoparlante. Inoltre, c'è una funzione di amplificatore per aumentare il volume di un extra di 25dB con il tasto amplificato. Questa è una caratteristica utile per creare un telefono

altamente adatto per utenti con problemi di udito senza richiedere apparecchi acustici aggiuntivi o per chi si trova in un ambiente rumoroso.

Internet e Wi-Fi

Per sfruttare al meglio tutte le funzioni del TT970 inclusi Whatsapp, Facebook e Youtube, avrai bisogno di un piano tariffario di connessione Internet con il tuo fornitore di rete. In alternativa, puoi utilizzare la Wi-Fi.

Torcia

Accendi la torcia tenendo premuto il tasto di aumento del volume sul lato destro del telefono. Tienilo nuovamente premuto per spegnere la torcia.

Visibilità del menu

Puoi usarlo per nascondere le voci di menu che non usi nelle schermate iniziali semplicemente andando su Impostazioni/Visibilità menu e scegli le voci di menu che desideri nascondere. Puoi facilmente scoprirli in un secondo momento tornando allo stesso menu. Tieni presente che se hai nascosto alcune app, sarai comunque in grado di utilizzare l'app soprattutto se è presente un pulsante di scelta rapida sulla tastiera e continuerai a ricevere anche le notifiche (per WhatsApp, Messaggi e Registro chiamate).

WhatsApp

Al primo utilizzo di Whatsapp, ti verrà richiesto di accettare i Termini e Condizioni e di verificare il tuo numero di telefono.

Messaggio

Clicca NUOVO per creare un nuovo messaggio.

Registri chiamate

Il registro delle chiamate include le chiamate eseguite, le chiamate ricevute e le chiamate perse.

Foto contatti

Imposta dei contatti rapidi e aggiungi una foto della persona che vuoi chiamare. Per aggiungere un'immagine puoi utilizzare la Fotocamera del telefono da 5 megapixel, situata nel retro del dispositivo, o puoi importare il file dell'immagine.

Rubrica



IT

Fotocamera

Per scattare una foto, clicca il pulsante centrale di navigazione.
Nota: le foto sono salvate automaticamente sulla memoria del telefono. Se desideri avere una maggiore memoria, ti invitiamo ad acquistare una memory card e ad inserirla nel telefono.

Galleria

Tutte le foto e video sono salvate nella galleria.

Sveglia

Imposta la sveglia come promemoria o come allarme mattutino.

Note Vocali

Registra un file audio e impostalo come promemoria.

Lente di ingrandiment

Ingrandisci qualsiasi documento o testo che desideri leggere.

Social Media

Email, Facebook Lite, Youtube e un browser per accesso ad Internet.
Nota: a causa delle restrizioni di sicurezza, alcuni provider di webmail come Gmail potrebbero non funzionare con questa app, tuttavia puoi utilizzare il browser per accedere al tuo account Gmail.

Multimedia

Radio FM, Registratore, Musica e Video.

SOS

Usa i tasti di navigazione o il touchscreen per attivare il pulsante d'emergenza SOS, per aggiungere contatti di emergenza e per

impostare toni d'avviso e messaggi d'emergenza.
Avviso importante: Non dovresti mai fare affidamento unicamente su dispositivi wireless per comunicazioni d'emergenza medica.
Puoi selezionare un massimo di cinque contatti d'emergenza.
In caso d'emergenza, quando il pulsante SOS viene premuto il dispositivo manderà in automatico un messaggio a tutti i contatti d'emergenza impostati. Il telefono effettuerà poi le chiamate d'emergenza.
Se la prima chiamata non ha successo, il telefono comporrà il secondo numero d'emergenza. Il telefono chiamerà i contatti d'emergenza a turno per tre volte, al fine di ricevere una risposta.
Inoltre, il telefono farà un suono d'allarme quando una chiamata o un messaggio d'emergenza vengono inviati.
Localizzazione GPS: Il telefono invierà un secondo messaggio a ciascuno dei contatti d'emergenza, con la posizione GPS dell'utente. Quest'ultima funziona esclusivamente se l'utente possiede una buona connessione Wi-Fi o una connessione dati.
Nota: se uno dei contatti d'emergenza ha la segreteria telefonica attivata, il telefono presupporrà che la chiamata abbia ricevuto risposta e non chiamerà i contatti d'emergenza successivi.
Attenzione! Il tasto di emergenza SOS farà chiamate soltanto se:
1. La SIM è inserita all'interno del cellulare,
2. Almeno un numero di emergenza è stato impostato,
3. Il segnale di ricezione è presente.

Localizzatore SOS

Il TT970 può essere programmato per rilevare la posizione dell'utente senza che questi prema il pulsante SOS. Vai semplicemente al menu SOS/Consenti per condividere la posizione e attiva, assicurati che l'utente comprenda e accetti i termini. Ora quando scrivi "posizione" al numero di telefono dell'utente TT970, il telefono ti invierà automaticamente un collegamento di Google Maps alla sua posizione attuale.

NOTA: questa posizione funzionerà solo se l'utente ha una connessione Wi-Fi o dati libera.

Strumenti

Calendario, Calcolatrice, Nota, Gestione File, Toolkit SIM.

Impostazioni

Modalita Aero, WLAN, Dati mobili, Bluetooth, Capovolgo per rispondere, Tasti parlanti e suonerie e le impostazioni del telefono.

APP

Questo è un menù avanzato per l'aggiornamento del software e andrebbe utilizzato unicamente da qualcuno che abbia una conoscenza minima circa l'aggiornamento di dispositivi mobili.

Aptoide

Questo è un app store creato appositamente per telefoni Android con schermi piccoli, abbiamo incluso questo app store per semplificare l'aggiornamento delle app già installate nel telefono

come Whatsapp e Youtube. Vedrai che sono disponibili altre app che puoi provare, ma nessuna di queste app è stata testata da noi e non possiamo garantire che funzioneranno. Tieni inoltre presente che lo spazio di memoria è limitato e il download di troppe app influirà sulla velocità del telefono.

Aggiornamento senza fili

Usalo per verificare se abbiamo aggiornamenti software importanti per il telefono. In TTfone lavoriamo costantemente per migliorare il TT970 e rilasciare periodicamente aggiornamenti. Il telefono ti dirà quando è disponibile un aggiornamento, segui questi passaggi per aggiornare il tuo TTfone TT970. Vai su App>Aggiornamento wireless>Verifica aggiornamenti>Download>Installa>Aggiorna e attendi il completamento dell'aggiornamento o controlla il nostro sito Web per video di istruzioni.

www.ttfone.com

Bluetooth

La funzione Bluetooth si trova nelle Impostazioni.

Notifica di batteria scarica

Quando il TT970 ha la batteria scarica, puoi utilizzare questa funzione per avvisare altri utenti via messaggio. Quando il livello di batteria del telefono scende fino al 10%, il dispositivo invierà un messaggio di promemoria a tre contatti impostati.

The highest SAR Values: Head - 0.421 w/kg and Body - 1.585 w/kg.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, TTfone/TTPlus Limited dichiara che l'apparecchio TT970 è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni rilevanti delle direttive EN 301 511 V.12.5.1 (2017-03). Una copia della Dichiarazione di conformità è riportata alla pagina: www.ttfone.com/doc.

Corretto smaltimento di questo prodotto (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Valido in paesi che prevedono sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo del cestino sul prodotto, sugli accessori o sul manuale indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (per es. caricabatteria, cuffie, cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute, causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si prega di separare questi prodotti da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato questo prodotto, o l'ufficio locale preposto, per ottenere tutte le informazioni sui luoghi e sulle modalità di riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti commerciali sono invitati a contattare il loro fornitore e a controllare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali. Questo prodotto è conforme alla Direttiva RoHS.

Corretto smaltimento delle batterie di questo prodotto

Il simbolo del cestino sulla batteria, sul manuale o sull'imballo indica che la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici. Dove contrassegnati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento indicati dalla Direttiva 2006/66/CE. Se le batterie non vengono smaltite in maniera adeguata queste sostanze possono causare danni alla salute o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e promuovere il riciclo dei materiali si prega di separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarle tramite i locali centri di raccolta delle batterie.

Para empezar, abre la tapa de atrás e inserta la tarjeta sim y la batería. Mantén el botón rojo pulsado para encender el teléfono.



Cargar la batería

Carga la batería usando el cargador incluido y la base de carga.

Navegar por el menú

Los botones sirven para guiarte por el menú. También puedes usar la pantalla táctil. Para seleccionar una opción pulsa en el botón del centro o pulsa una opción en la pantalla tácticil con el dedo.







Hacer llamadas

Para hacer una llamada lo único que tienes que hacer es introducir el número de teléfono y pulsar la Tecla verde de llamada. También puedes llamar a alguien a quien hayas guardado en tus Contactos con fotos.

Recibir llamadas

Para aceptar una llamada entrante solo tienes que abrir la tapa.

Cambiar el volumen durante una llamada

Utiliza los botones de volumen en el lateral del teléfono.

HAC (compatibilidad con audífonos)

La función de compatibilidad con audífonos se conecta automáticamente a su audífono al realizar o recibir una llamada. Este dispositivo puede alcanzar el estándar HAC más alto: Clasificación M4/T4 del método de prueba ANSI C63.19. La mayoría de los audífonos del mercado deberían ser compatibles con este teléfono, pero la compatibilidad no está garantizada. Consulte y verifique sus audífonos antes de utilizarlo con este equipo. Asegúrese también de colocar el teléfono cerca del audífono cuando lo utilice, para que pueda obtener los mejores resultados.

Amplificar el volumen del receptor

El TT970 de Ttfone tiene un altavoz muy potente. Además, dispone de una función de amplificación para aumentar el volumen 25dB adicionales con la tecla de amplificación. Se trata de una función muy útil para hacer un teléfono muy adecuado para los usuarios con deficiencias

auditivas, sin necesidad de aparatos auditivos adicionales o también para aquellos usuarios que se encuentran en entornos ruidosos.

Internet móvil y Wifi

Para aprovechar al máximo todas las características del TT970 incluyendo Whatsapp, Facebook y Youtube necesitarás un plan de datos con tu proveedor de red. También puedes usar Wifi. Mantenlo pulsado otra vez para apagar

Linterna

Enciéndela manteniendo pulsado el botón de volumen en el lateral derecho del teléfono.

Visibilidad del menú

Puede usar esto para ocultar los elementos del menú que no usa en las pantallas de inicio simplemente yendo a Configuración/Visibilidad del menú y eligiendo los elementos del menú que desea ocultar. Puede mostrarlos fácilmente más tarde volviendo al mismo menú. Tenga en cuenta que si ha ocultado ciertas aplicaciones, aún podrá usar la aplicación, especialmente si hay un botón de acceso directo en el teclado y también recibirá notificaciones (para WhatsApp, Mensajes y Registros de llamadas).

WhatsApp

La primera vez que uses Whatsapp te pedirá que aceptes los términos y condiciones y que verifiques tu número de teléfono.

Mensaje

Pulsa NUEVO para crear un mensaje nuevo.

Registros de llamadas

Historial de llamadas que incluye llamadas hechas, llamadas recibidas y llamadas perdidas.

Contactos con fotos

Configura atajos para contactos y añade una fotografía de la persona a quien quieras llamar. Para añadir la imagen puedes usar la Cámara de 5mp en la parte de atrás del teléfono o puedes importar un fichero de imagen.

Libreta telefonica



Cámara

Para hacer una fotografía haz clic usando la tecla de navegación del centro.
Nota: Las fotos se guardan en la memoria del teléfono por defecto, si necesitas más memoria por favor adquiere e inserta una tarjeta de memoria en el teléfono.

Galería

Aquí se guardan todas tus imágenes y vídeos.

Alarma

Pon alarmas como recordatorios o como despertador.

Memos de voz

Graba un archivo de sonido y configúralo como recordatorio.

Lupa

Haz zoom en cualquier documento o texto que quieras leer.

Redes Sociales

Email, Facebook Lite, Youtube y un navegador web.
Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: debido a restricciones de seguridad, es posible que algunos proveedores de correo web como Gmail no funcionen con esta aplicación, sin embargo, puede usar el navegador para iniciar sesión en su cuenta de Gmail.

Multimedia

Radio FM, Grabadora, Música y Vídeo.

SOS

Utiliza las teclas de navegación o la pantalla táctil para habilitar el botón

SOS Emergencias, para añadir contactos de emergencia y para establecer opciones de tonos de advertencia y contenidos de mensaje de emergencia.
Aviso Importante: Nunca deberías confiar en un dispositivo inalámbrico como único método de comunicación médica de emergencia.
Puedes establecer un total de hasta cinco números de emergencia.
En caso de emergencia, cuando el botón SOS está pulsado, el teléfono mandará automáticamente un mensaje de emergencia a los números de emergencia configurados en el teléfono. Entonces el teléfono hará la llamada de emergencia. Si la primera llamada falla, el teléfono marcará el segundo número de emergencia. El teléfono contactará con los números de emergencia tres veces para poder recibir una respuesta. Se oirá también una alarma cuando una llamada o mensaje de emergencia se envíe.
Localización GPS – El teléfono mandará un segundo mensaje a cada contacto que incluirá la localización por GPS del usuario. Esto solo funcionará si el usuario tiene conexión via Wifi o via datos móviles.
A tener en cuenta: Si uno de los números de emergencia tiene un buzón de voz el teléfono asumirá que la llamada ha sido respondida y ya no llamará a más contactos de emergencia.
Advertencia! El botón SOS Emergencias solo hará llamadas si:

1. Hay una tarjeta SIM en el teléfono.
2. Hay, por lo menos, un número SOS programado.
3. El teléfono tiene cobertura.

Localizador SOS

El TT970 puede programarse para que le indique la ubicación del

usuario sin que éste pulse el botón SOS. Simplemente vaya al menú SOS/ “permitir compartir ubicación” y actívelo, asegúrese de que el usuario entienda y acepta los términos. Ahora, cuando envíe un mensaje de texto con la palabra “ubicación” al número de teléfono del usuario del TT970, el teléfono le enviará automáticamente un enlace de Google Maps con su ubicación actual.
NOTA: Esta localización sólo funcionará si el usuario tiene una conexión WiFi o datos móviles.

Herramientas

Calendario, Calculadora, Nota, Administrador de archivos, Kit de herramientas de SIM.

ES

Configuración

Modo Avion, WLAN, Datos Moviles, Bluetooth, Abrir para contestar, Teclas que hablan así como la configuración del teléfono.

APP

Este menú es un menu avanzado para actualizar el software y solo debería ser utilizado por alguien con conocimientos sobre actualización de teléfonos móviles.

Aptoide

Esta es una tienda de aplicaciones creada especialmente para teléfonos Android con pantallas pequeñas. Hemos incluido esta tienda de aplicaciones para que sea más fácil actualizar las aplicaciones ya instaladas en el teléfono, como Whatsapp y

Youtube. Verá que hay otras aplicaciones disponibles que puede probar, pero ninguna de estas aplicaciones ha sido probada por nosotros y no podemos garantizar que funcionen. Tenga en cuenta también que el espacio de la memoria es limitado y que descargar demasiadas aplicaciones afectará la velocidad del teléfono.

Actualización inalámbrica

Use esto para verificar si tenemos actualizaciones importantes de software para el teléfono. Aquí en TTfone trabajamos constantemente en mejoras para el TT970 y lanzamos actualizaciones periódicamente. Su teléfono le indicará cuando haya una actualización disponible. Siga estos pasos para actualizar su TTfone TT970. Vaya a Aplicación>Actualización inalámbrica>Buscar actualizaciones>Descargar>Instalar>Actualizar y espere a que se complete la actualización o visite nuestro sitio web para ver el video instructivo.

Bluetooth

El Bluetooth se encuentra en el menú de configuración.

Notificación de batería baja

Utiliza esta característica para alertar a otros con un mensaje de texto cuando haya batería baja en el TT970. Cuando el nivel de batería en el teléfono baje hasta el 10%, el teléfono mandará mensajes de notificación a hasta tres numeros configurados.
The highest SAR Values: Head - 0.421 w/kg and Body - 1.585 w/kg.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

TTfone/TTPlus Limited declara que el TT970 cumple los requisitos esenciales y otras normativas relevantes contenidas en las directivas EN 301 511 V.12.5.1 (2017-03) sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación. Una copia de la Declaración de conformidad está disponible en: www.ttfone.com/doc.

Correcto desecho de este producto (Desechos Eléctricos y Equipo Electrónico)

(Solo aplicable en países que cuentan con sistemas de separación de desechos)

El icono de desperdicio en el producto, accesorios o manual indica que el producto y sus accesorios electrónicos (por ejemplo: cargador, auriculares, cable USB) no deberán desecharse junto con el resto de los desperdicios domésticos. Para prevenir daño al ambiente o a la salud pública por el manejo incorrecto de desperdicios, se le pide que separe estos artículos del resto de los desperdicios y reciclarlos responsablemente para promover el reúso sustentable de material reciclable. Usuarios domésticos deberán contactar ya sea al vendedor autorizado donde el producto fue comprado o su delegación local, para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden desechar estos productos para un reciclaje seguro. Los negocios que utilicen este producto deberán contactar a su proveedor y revisar los términos y condiciones de su contrato de compra, para el desecho correcto de este producto. Este producto y sus accesorios electrónicos no deberán ser mezclados con otros desperdicios comerciales para su desecho. Este producto cumple con la normativa RoHS.

ES

Correcto desecho de las baterías incluidas en este producto

El icono de desperdicio en la batería, manual o empaque indica que la batería incluida en el producto no deberá ser desechada con el resto de los desperdicios domésticos. En la batería se muestran los símbolos químicos Hg, Cd o Pb que indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo por encima de los niveles de referencia en la Directiva EC 2006/66. De no ser desechadas correctamente, estas substancias pueden causar daño a la salud o el ambiente. Para proteger los recursos naturales y promover el reúso de materiales, se le pide que separe las baterías del resto de los desperdicios y los recicle mediante su sistema de reciclaje de baterías local.

Otwórz tył telefonu. Po włożeniu karty SIM i baterii naciśnij czerwony przycisk, aby włączyć telefon.



Ładowanie baterii

Użyj dołączonego ładowarki i stacji ładowania, aby naładować baterię.

Obsługa menu

Możesz nawigować po menu za pomocą przycisków lub ekranu dotykowego.





Wykonywanie połączeń

Aby wykonać połączenie, wpisz numer telefonu i naciśnij zielony przycisk połączenia. Możesz również zadzwonić do kogoś ze swoich kontaktów ze zdjęciami.

Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie, po prostu otwórz telefon.

Zmiana głośności podczas rozmowy telefonicznej

Użyj przycisków po bokach, aby dostosować głośność.

HAC (Kompatybilność ze słuchawkami)

Funkcja kompatybilności ze słuchawkami automatycznie łączy się z Twoją słuchawką, gdy wykonujesz lub odbierasz połączenie. To urządzenie może osiągnąć najwyższy standard HAC: ocenę M4/T4 zgodnie z metodą testową ANSI C63.19. Większość słuchawek dostępnych na rynku powinna być kompatybilna z tym telefonem, ale kompatybilność nie może być zagwarantowana. Przed użyciem słuchawki z tym produktem skonsultuj się proszę z lekarzem lub producentem słuchawek. Dodatkowo, upewnij się, że telefon jest umieszczony w pobliżu słuchawki podczas jej używania, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Wzmacnianie głośności słuchawki

Telefon TT970 firmy TTfone posiada głośny głośnik. Dodatkowo, istnieje funkcja wzmacniacza, która zwiększa głośność o dodatkowe 25 dB za pomocą przycisku wzmacniacza. Jest to przydatna funkcja, która sprawia,

że jest to bardzo odpowiedni telefon dla użytkowników z zaburzeniami słuchu, bez konieczności stosowania dodatkowych aparatów słuchowych, lub dla osób przebywających w głośnych otoczeniach.

Internet mobilny i Wi-Fi

Aby korzystać ze wszystkich funkcji TT970 (w tym WhatsApp, Facebooka i YouTube'a), będziesz potrzebować usług dostawcy sieci komórkowej oraz planu danych. Możesz także korzystać z Wi-Fi (WLAN).

Latarka

Włącz latarkę, przytrzymując przycisk "Głośność w górę" po boku. Ponownie przytrzymaj przycisk, aby ją wyłączyć.

Widoczność menu

Możesz użyć tego, aby ukryć pozycje menu, których nie używasz na ekranach startowych, po prostu przechodząc do Ustawienia/ Widoczność menu i wybierając pozycje menu, które chcesz ukryć. Możesz łatwo ponownie je pokazać później, wracając do tego samego menu. Należy pamiętać, że jeśli ukryłeś określone aplikacje, nadal możesz z nich korzystać, zwłaszcza jeśli na klawiaturze istnieje klawisz skrótu, a także będziesz nadal otrzymywać powiadomienia (dla WhatsApp, wiadomości i dzienników połączeń).

WhatsApp

Podczas korzystania z WhatsApp po raz pierwszy, musisz zaakceptować warunki korzystania i potwierdzić swój numer telefonu.

Wiadomości

Naciśnij NOWY, aby napisać nową wiadomość.

Rejestry połączeń

Historia wykonanych, odebranych i nieodebranych połączeń.

Kontakty z zdjęciami

Przejdź do kontaktów i wybierz obraz dla osoby, do której chcesz zadzwonić. Możesz zaimportować obraz lub użyć aparatu o rozdzielczości 5 MP znajdującego się z tyłu telefonu.

Książka telefoniczna

Dodawanie nowego kontaktu



PL

Kamera

Naciśnij środkowy przycisk strzałki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga: Zdjęcia są automatycznie zapisywane w pamięci telefonu. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, włóż własną kartę pamięci do telefonu.

Galeria

To miejsce, gdzie przechowywane są Twoje zdjęcia i filmy.

Alarm

Ustawiaj alarmy jako przypomnienia lub budziki.

Notatki głosowe

Nagrywaj pliki dźwiękowe i ustaw je jako przypomnienia.

Lupa

Powiększaj dowolny dokument, który chcesz przeczytać.

Media społecznościowe

Facebook Lite, YouTube i przeglądarka internetowa.

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: debido a restricciones de seguridad, es posible que algunos proveedores de correo web como Gmail no funcionen con esta aplicación, sin embargo, puede usar el navegador para iniciar sesión en su cuenta de Gmail.

Multimedia

FM Radio, dyktafon, muzyka i wideo.

SOS

Naciśnij klawisze nawigacyjne lub ekran dotykowy, aby aktywować przycisk SOS, dodać kontakty alarmowe oraz ustawić dźwięki ostrzegawcze i

powiadomienia o awarii.
Ważna uwaga: Nigdy nie powinieneś polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym w przypadkach medycznych. Możesz ustawić maksymalnie pięć numerów alarmowych. W razie nagłego wypadku, po naciśnięciu przycisku SOS, telefon automatycznie wysyła SMS-y na numery alarmowe ustawione w telefonie. Telefon następnie wykonuje połączenie alarmowe. Jeśli pierwsze połączenie nie powiedzie się, telefon wybierze drugi numer alarmowy. Telefon próbuje połączyć się ze wszystkimi numerami alarmowymi 3 razy, aby uzyskać odpowiedź. Telefon również wydaje alarm, gdy wysyłane jest połączenie alarmowe lub SMS.
Lokalizacja GPS – Telefon wysyła drugą wiadomość do każdego kontaktu zawierającą lokalizację GPS użytkownika. To działa tylko wtedy, gdy użytkownik ma klarowne połączenie Wi-Fi lub danych komórkowych.
Uwaga: Jeśli którykolwiek z numerów alarmowych ma system poczty głosowej, telefon zakłada, że połączenie zostało odebrane i nie będzie dzwonił do innych numerów alarmowych.
Uwaga! Przycisk SOS będzie działał tylko wtedy, gdy:
1. Telefon posiada kartę SIM.
2. Został zaprogramowany co najmniej jeden numer alarmowy.
3. Telefon ma sygnał komórkowy.

Lokalizator SOS

Telefon TT970 można zaprogramować tak, aby automatycznie przesyłał lokalizację użytkownika, bez konieczności naciskania

przycisku SOS. Wystarczy przejść do menu SOS/Zezwól na powiadamianie o lokalizacji i aktywować funkcję, upewniając się, że użytkownik rozumie i akceptuje warunki. Teraz, jeśli wyślesz wiadomość SMS z słowem "Lokalizacja" na numer telefonu użytkownika TT970, telefon automatycznie wyśle link do Google Maps z jego aktualną lokalizacją.
UWAGA: Śledzenie lokalizacji działa tylko wtedy, gdy użytkownik ma wolne połączenie Wi-Fi lub dane.

Narzędzia

Kalendarz, Kalkulator, Przypomnienie, Menedżer plików, Narzędzia karty SIM.

Ustawienia

Tryb lotu, Wi-Fi, 3G/4G, Bluetooth, Odpowiedź przez otwarcie, Rozmówki, oraz wszystkie ustawienia telefonu komórkowego.

APP

To menu jest zaawansowanym menu służącym do aktualizacji oprogramowania i powinno być używane tylko przez osoby, które znają się na aktualizowaniu telefonów.

Aptoide

To jest specjalnie przygotowany sklep aplikacji dla telefonów z systemem Android o małych ekranach. Zintegrowaliśmy ten sklep aplikacji, aby ułatwić aktualizację już zainstalowanych aplikacji, takich jak WhatsApp i YouTube. Zauważysz, że są dostępne inne

aplikacje, których możesz chcieć spróbować, ale żadna z tych aplikacji nie została przez nas przetestowana, więc nie możemy zagwarantować, że będą działać. Należy również pamiętać, że przestrzeń dyskowa jest ograniczona, a pobieranie zbyt wielu aplikacji może wpłynąć na prędkość działania telefonu.

Aktualizacja bezprzewodowa

Użyj tego, aby sprawdzić, czy mamy ważne aktualizacje oprogramowania dla telefonu. Tutaj w TTfone ciągle pracujemy nad ulepszeniami TT970 i regularnie wydajemy aktualizacje. Twój telefon powiadomi Cię, gdy dostępna będzie aktualizacja. Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby zaktualizować swój telefon TTfone TT970. Proszę przejdź do Aplikacja > Aktualizacja bezprzewodowa > Sprawdź aktualizacje > Pobierz > Zainstaluj > Aktualizuj i poczekaj, aż aktualizacja zostanie zakończona, lub odwiedź naszą stronę internetową, aby obejrzeć instruktażowe wideo. www.ttfone.com.

PL

Bluetooth

Bluetooth znajduje się w ustawieniach.

Powiadomienie o baterii

Użyj tej funkcji, aby powiadomić innych za pomocą SMS, gdy bateria TT970 jest prawie rozładowana. Gdy poziom naładowania baterii telefonu spadnie do 10%, telefon wysyła przypomnienia tekstowe do maksymalnie trzech wyznaczonych numerów. Najwyższe wartości SAR: Głowa - 0,421 W/kg i Ciało - 1,585 W/kg.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

TTfone/TTPlus Limited niniejszym oświadcza, że TT970 Titan jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami zawartymi w Dyrektywach EN 301 511 V.12.5.1 (2017-03). Kopia Deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem: www.ttfone.com/doc.

Prawidłowa utylizacja tego produktu (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów z systemami selektywnego zbierania)

Oznaczenie kosza na śmieci na produkcie, akcesoriach lub instrukcji oznacza, że produktu i jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy oddzielić te przedmioty od innych rodzajów odpadów I odpowiedzialnie je poddawać recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, u którego zakupili ten produkt, lub z lokalnym urzędem samorządowym, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i jak mogą zabrać te przedmioty do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą I sprawdzić warunki umowy kupna. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi w celu utylizacji. Ten product jest zgodny z dyrektywą RoHS.

Prawidłowa utylizacja baterii w tym produkcie

Oznaczenie kosza na śmieci na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu wskazuje, że bateria w tym produkcie nie powinna być wyrzucana razem z innymi odpadami domowymi. Oznaczone symbole chemiczne Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów powyżej poziomów referencyjnych określonych w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną prawidłowo zutylizowane, substancje te mogą szkodzić zdrowiu ludzkiemu lub środowisku. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innych rodzajów odpadów i poddawać je recyklingowi za pośrednictwem lokalnego systemu zwrotu baterii.